使用说明

2019.07.23　　第 1 次修订

- FX1/2N 与汇邦 GT8 系列温控表 MOUDBUS-通信，1PLC 带 3 温控表，读取温度 PV，设定温度 SV
  - 通信参数：9600/N/8/1，温控表做如下设定
  - P00=18(开启 2 级权限)；　P39=1,2,3(这里是 3 个从站的站好，分别设定)；　P45=0(通信校验-无校验)

连接 485 等线缆，即可实现通信，参数读取和写入详见例程和例程注释

